

Instruzioni di montaggio della scatola R-box a scatto



Posiziona il telaio sul tavolo.



Inserisci il connettore.



Premi il connettore.



Nettere il cassonetto della tapparella.
Sui cavalletti.



Posiziona il telaio.



Inserisci il telaio nel profilo di base.



Spingi il connettore del telaio dentro
il profilo di base.



Collegamento eseguito.



Avvita la staffa.



Inserisci le viti autofilettanti.



Aggancia il binario della guida.



Fai scorrere la guida sotto il
cassonetto della tapparella.



L'elemento è pronto per utilizzo.